

Návod k použití – Horkovzdušný kartáč

Dreamfix Blower Brush • Model: WT-014

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili náš fénovací kartáč. Dreamfix nabízí pokročilou řadu kosmetických produktů známých svým výkonem a spolehlivostí.

Tento návod obsahuje bezpečnostní pokyny a důležité tipy pro používání a péči o váš nový fénovací kartáč.

Vlastnosti

- Turmalínová technologie se zápornými ionty pro zdravěji vypadající vlasy
 - Ultra lehké tělo
 - Tichý a výkonný motor 1000 W
 - Až o 60 % rychlejší doba sušení
 - 2 rychlosti + studený režim
 - Keramické topné těleso
-

Bezpečnostní pokyny

Pro správné a bezpečné používání přístroje je velmi důležité, abyste si před použitím důkladně přečetli níže uvedené pokyny. Uchovejte tento návod pro budoucí použití.

- Oblast kartáče/štetin bude horká – **nedotýkejte se této části, když je přístroj zapnutý.**
- Tento přístroj nikdy nenechávejte bez dozoru, pokud je zapojený do zásuvky. Při používání dětmi, v jejich blízkosti nebo osobami se sníženými schopnostmi je nutný pečlivý dohled.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Nepoužívejte, pokud je jakákoli část výrobku po vizuální kontrole odštípnutá nebo prasklá.
- Nepoužívejte přístroj, pokud je vadný nebo je poškozený kabel. Pokud přístroj nefunguje správně, nejprve zkontrolujte zástrčku a poté ověřte, že je zapnuté hlavní elektrické napájení. **Přístroj sami neopravujte.** Využijte možnost výměny a získejte nový kus.
- **Nikdy** nepoužívejte tento přístroj ve vodě ani v jiných kapalinách.
- **Nikdy** nepoužívejte přístroj v blízkosti vany, sprchy, nádob plných vody ani na jiném vlhkém místě. Nikdy jej nepoužívejte, když máte mokré ruce nebo nohy.
- **Nikdy** nesahejte po elektrickém spotřebiči, který spadl do vody. Vypněte napájení na hlavním jističi, poté vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Nepoužívejte fénovací kartáč v blízkosti aerosolových nádob, sprejových produktů nebo jiné kosmetiky/toaletních přípravků ve spreji.

Další bezpečnostní upozornění

- Vždy dávejte pozor, abyste se během používání nespálili.
- Když přístroj nepoužíváte, vždy jej vytáhněte ze zásuvky.
- Nepoužívejte přístroj k jinému účelu, než ke kterému je určen.
- Nepoužívejte s měničem napětí.
- Před jakýmkoli čištěním nebo údržbou se ujistěte, že je přístroj odpojený ze zásuvky a zcela vychladlý.
- Naše elektrické spotřebiče mají integrovanou ochranu GFCI (proudový chránič). Pokud se přístroj nezapne, zkontrolujte tlačítko reset na GFCI a v případě potřeby také zástrčku GFCI.
- **Nikdy** nepoužívejte bez zadního filtru.
- **Nikdy** neblokujte otvory přístroje a nepokládejte jej na měkký povrch, který by mohl otvory zakrýt.
- **Nikdy** nepoužívejte elektrický spotřebič, který byl ponechán venku nebo byl ponořen do vody.
- Pokud je váš fénovací kartáč vybaven nástavci, před nasazením nebo sejmutím nástavců nechte přístroj vychladnout.
- Za škody způsobené nedodržením těchto pokynů nebo jiným nesprávným použitím či nešetrným zacházením nelze přijmout odpovědnost.

Údržba a péče

- Před čištěním vždy odpojte ze zásuvky a nechte vychladnout.
- Pravidelně kontrolujte sítko/filtr přívodu vzduchu na zadní straně kartáče a odstraňujte nečistoty, které se mohly nahromadit. Usazeniny mohou snižovat průtok vzduchu a poškodit kartáč.
- K čištění výrobku nikdy nepoužívejte tyto chemikálie: ředidlo, benzín, alkoholy ani jiné hořlavé chemikálie.
- **Neomotávejte kabel kolem přístroje** – může to způsobit opotřebení kabelu.
- K čištění použijte měkký suchý hadřík.

Návod k použití

- Před zapojením zkontrolujte napětí na štítku přístroje a ujistěte se, že odpovídá místnímu napětí.
- Kartáč je vybaven dvěma nastaveními rychlosti: nízké a vysoké. Je také vybaven studeným režimem. Obecně platí: vysokou rychlost použijte pro hrubé sušení silnějších vlasů a nízkou rychlost pro jemnější vlasy a přesnější kontrolu při stylingu. Studený režim lze použít na konci pro zafixování účesu.
- Při sušení začněte v zadní části hlavy a postupujte směrem dopředu.
- Nesoustřeďujte proud vzduchu na jedno místo po dlouhou dobu.
- **Upozornění:** Nejprve začněte na nízkém nastavení, abyste otestovali vhodnou teplotu pro pokožku hlavy.
- **Poznámka:** Během prvních několika minut prvního použití můžete zaznamenat kouř a mírný zápach. Je to normální a rychle to zmizí.

Likvidace

- Obalový materiál zlikvidujte způsobem šetrným k životnímu prostředí, aby mohl být recyklován.
- Baterie (pokud jsou součástí) je třeba před likvidací výrobku vyjmout a odevzdat odděleně na vhodných sběrných místech.
- Tyto výrobky se řídí evropskou směrnicí 2012/19/EU o odpadu z elektrických a elektronických zařízení. Nevyhazujte je do běžného komunálního odpadu, ale odevzdejte je na oficiálním sběrném místě.

Technické údaje

Typ: Horkovzdušný kartáč

Rozměr produktu: 330 × 106 mm

Jmenovité napětí: 220 V

Jmenovitá frekvence: 50–60 Hz

Výkon: 1000 W

Teplota: 70 / 90 / 120 °C

Stupně: 3

Délka kabelu: 2 m

Vyrobeno v Číně. Distributor: GT World of Beauty GmbH, 63571 Gelnhausen, Germany.